



PULVERIZADORA MANUAL 20L
SPRAYER 20AN

PULVERIZADORA MANUAL 20L

SPRAYER 20AN



NOVEDOSA ESTRUCTURA, HERMOSA FORMA, CONVENIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO. LA CAJA DE MEDICAMENTOS Y LA BASE ADOPTAN UN CORTE NO DESTRUCTIVO, LA CONEXIÓN EN FORMA DE CUÑA NO TIENE FUGAS, Y EL KIT DE PROTECCIÓN TIENE LARGA VIDA ÚTIL Y DURABILIDAD.

CARACTERÍSTICAS

OPERACIÓN PSI:	44-58PSI
PRESIÓN DE TRABAJO:	0.2-0.3 MPA
PRESIÓN MÁXIMA DE BOMBA:	1.0MPA
TASA DE FLUJO:	17-54OZ/500-1600ML SEGÚN EL TIPO DE CABEZAL ROCIADOR
TUBO DE BOMBA:	BOMBA DE MANO MANUAL
CAPACIDAD DE LA BOMBA:	0.8L
DIMENSIONES:	37.5X20.5X51 CM
PESO NETO:	2.5KG



INCLUYE 3 BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN



MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

1. DESPUÉS DE CADA USO, ENJUAGUE EL INTERIOR DEL TANQUE CON AGUA LIMPIA.
2. DEJE CAER LUBRICANTE REGULARMENTE SOBRE LA ARANDELA DE SELLADO DE FILTRO DE LA CÁMARA DE AIRE PARA GARANTIZAR UN MOVIMIENTO SUAVE Y EVITAR FUGAS DE LÍQUIDO.
3. CUANDO CAMBIE EL ANILLO DE COPA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA DE AIRE, SAQUE LA CÁMARA DE AIRE, RETIRE LA VÁLVULA DE SELLADO Y CAMBIE UN NUEVO ANILLO DE COPA Y VUELVA A MONTAR BIEN.
4. NO FUME, COMA, NI BEBA MIENTRAS USA EL ROCIADOR. SIEMPRE USE ROPA PROTECTORA. NO PULVERIZAR CONTRA EL VIENTO.
5. MANTENGA EL ROCIADOR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y EN UN ÁREA BIEN VENTILADA.
6. NO LO DEJES AL SOL Y EVITA QUE SE CONGEELE
7. EL ROCIADOR ESTÁ DISEÑADO PARA ROCIAR LA MAYORÍA DE LOS PESTICIDAS, HERBICIDAS, AGENTES DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. PERO NO ROCÍE SOLUCIONES CÁUSTICAS O CORROSIVAS.



DIMENSIONES



GUÍA DE USO



1 MONTAR LANZA DE PULVERIZACIÓN



2 ABRE LA TAPA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ



3 SACAR EL EQUIPO



4 VIERTA EL AGUA



5 AJUSTE LAS CORREAS



6 PRESIÓN Y SPRAY